



KIRSCHKERNSÄCKCHEN / -GÜRTEL MIT BAUMWOLLBEZUG

ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

ALLGEMEINES

Kirschkernsäckchen und Kirschkerngürtel spenden Ihnen wohlige Wärme an kalten Tagen. Durch Form und Füllung passen sich Säckchen und Gürtel gut an den Körper an. Bei der Erwärmung lädt sich der trockene Kirschkern mit Hitze auf und gibt diese gezielt ab.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Bei Überhitzung besteht Brandgefahr! Vor erneutem Erwärmen vollständig auskühlen lassen (ca. 60 Minuten). Bitte beachten Sie bei der Erhitzung die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers. Lassen Sie das Säckchen und den Gürtel während des Erwärmens nie unbeaufsichtigt.

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Kirschkernprodukte haben in der Anfangszeit einen Eigengeruch, der sich beim Erhitzen entwickelt. Dieser verliert sich nach einiger Zeit.

Waschen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel nicht, um Schimmelbildung zu verhindern. Lagern Sie das Produkt trocken und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

FRWÄRMUNG IM BACKOFFN

Packen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel vor dem Erhitzen komplett in Alufolie ein, um den Stoff vor Verbrennungen zu schützen. Durch das Einwickeln mit Alufolie erwärmen sich die Kirschkerne außerdem schneller.

Im vorgeheizten Backofen für ca. 6 - 8 Minuten bei 150°C erwärmen. Dazu auf ein Backblech legen, nicht auf einen Rost. Säckchen bzw. Gürtel darf die Seiten des Backofens nicht berühren.

Nach dem Erwärmen gut durchschütteln, sodass sich die Wärme gleichmäßig verteilt.

FRWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE

Nur für Produkte ohne Reißverschluss

Für ca. 90 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Für eine gleichmäßige Erwärmung während der Aufwärmphase mehrmals wenden.

Sollte die gewünschte Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit noch nicht erreicht sein, gut durchschütteln und für weitere 15 Sekunden erwärmen. Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

PFLEGE UND REINIGUNG

Waschen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel nicht, um Schimmelbildung zu verhindern.

ENTSORGUNG

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Kirschkernsäckchen mit Baumwollbezug			Kirschkernherz	
ArtNr.	21930	21932	21935	21940	
Farbe	print	print	print	rot	
Gewicht	400 g	400 g	700 g	400 g	
Maße (BxTxH)	19x19 cm	19x19 cm	26x23 cm	23x20 cm	
Inhalt	Kirschkerne				
Material	100% Baumwolle				
Ursprungsland	Made in Germany				

	Kirschkernsäckchen mit Baumwollbezug		Kirschkernherz	
ArtNr.	21933	21934	21931	
Farbe	rot	rot	rot	
Gewicht	800 g	1.400 g	1.080 g	
Maße (BxTxH)	30x23 cm	36x42 cm	32x18 cm	
Inhalt	Kirschkerne			
Material	100% Baumwolle			
Ursprungsland	Made in Germany			



www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH Physio & FitnessLemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0 **Fax:** +49 (0) 6331 1480-220 **E-Mail:** info@sport-tec.de **Web:** www.sport-tec.de