



Bedienungsanleitung



Pertra Koffer-Regalwagen mit Rollen

Art.-Nr. 18269

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Pertra Fördermaterial

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Anleitung

941220

Pertra[®] Koffer-Regalwagen

Anleitung bitte lesen und aufbewahren



Montage

Achten Sie beim Verwenden des Innensechskantschlüssels darauf, dass Sie ihn gerade und tief in den Schraubkopf einsetzen. Andernfalls kann der Schraubkopf beschädigt werden. Sie können etwas Öl oder Fett auf das Schraubgewinde geben, dann läuft das Eindrehen der Schrauben wie geschmiert. Ziehen Sie die Schrauben fest an. Die Schraubköpfe sollten sich etwas in das Holz eindrücken.

Schritt 1: Setzen Sie am unteren und oberen Boden je 4 Querlochmuttern ein. Montieren Sie die Seitenwände mit je 2 St M6 x 5 cm Flachrundkopfschrauben an dem unteren Boden. Das obere Ende der Seitenwände ist an dem schmalen Abstand der Laufleisten zum Brettende zu erkennen. Achten Sie darauf, dass die Rückwandnut nach hinten zeigt.

Schritt 2: Setzen Sie nun die Rückwand ein. Die Rückwand wird mit einer „H Profilleiste“ in der Breite verbunden.

Schritt 3: Setzen Sie nun den oberen Boden auf die oberen Laufleisten und verschrauben ihn mit den Seitenwänden.



Die beiden vorderen Rollen können mit diesem Hebel arretiert werden.





Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de