



Bedienungsanleitung



**Sattelhocker mit Polster,
Standard mit Gleitern**

Art.Nr.: 23569

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Sattelhocker

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

SATTELHOCKER STANDARD / EXKLUSIV MIT POLSTER UND GLEITER

MONTAGEANLEITUNG



Im Karton befinden sich folgende Einzelteile:

- ① Sitzplatte
- ② Kunststoffabdeckung
- ③ Hebelauslöser
- ④ Gasdrucksäule
- ⑤ Fußkreuz
- ⑥ 5 Gleiter

Montagematerial:

Innensechskantschlüssel
4 Sechskantschrauben
4 Unterlegscheiben

Sie montieren den Drehhocker wie folgt:

Legen Sie die Sitzplatte ① mit der Unterseite nach oben vor sich. Platzieren Sie die Kunststoffabdeckung ② mittig auf der Sitzplatte (Löcher übereinanderliegend).

Legen Sie nun den Hebelauslöser ③ so auf die Kunststoffabdeckung, dass die 4 Aussparungen über denen der Abdeckung liegen und die Hebel in Richtung der breiten Seite zeigen.

Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Aussparungen und ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Gleiter ⑥ in das Fußkreuz ⑤ und stellen Sie es auf den Fußboden.

Führen Sie die Gasdrucksäule ④ mit der dickeren Seite in das Fußkreuz ein. Stecken Sie den Sitz auf die Gasdrucksäule.

Belasten Sie den Hocker mit Ihrem Körpergewicht, um alle Elemente sicher zu verbinden.

Durch das Heraus- und Hineindreihen der Schraube an der Gasdrucksäule ④ können Sie die Auslöseverzögerung regulieren.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de