



Bedienungsanleitung



Notrufanlage Empfangseinheit NZ8 mit einem Sender Nr. 1

Art.Nr.: 28080

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

[Notrufanlagen](#)

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Rufanlage NZ 8



Geringer Installationsaufwand, einfache Handhabung und erweiterungsfähige Flexibilität sind die Hauptanforderungen, die an ein zuverlässiges Signalarufsystem gestellt werden.

Installationsaufwand

Die Rufanlage NZ 8 arbeitet mit codierten Funkfrequenzen und benötigt somit keinerlei Installationsmaterial wie Verteilerdosen und Leitungen. Eine Steckdose für die Empfangseinheit genügt und die Anlage ist funktionsbereit.

Einfache Handhabung

Durch kurzen Druck auf einen der handlichen Sender wird das Meldesignal ausgelöst und an der Empfangseinheit automatisch zur Anzeige gebracht. Selbstverständlich werden auch gleichzeitige Rufe von mehreren Sendestationen zurechnungsbezogen, eindeutig und klar angezeigt.

Zuverlässigkeit

Das gleichzeitig akustische und optische Meldesignal garantiert Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Patienten doppelte Sicherheit und bleibt solange erhalten, bis es von einer Person erkannt und bewusst gelöscht wird.

Erweiterungsfähigkeit

Die Empfangseinheit kann bis zu 8 Sendesignale gleichzeitig empfangen und bietet auf einen Blick übersichtliche Kontrolle über alle ankommenden Signalarufe. Anfänglich mit der Anzahl von Sendern Ihres Bedarf ausgerüstet, kann nachträglich problemlos auf bis zu 8 Sendeeinheiten erweitert werden.

Allgemeines

Für die Rufanlage NZ 8 liegt eine allgemeine BZT-Sendefunkgenehmigung vor. Innerhalb geschlossener Räume beträgt die durchschnittliche Rufreichweite ca. 15 Meter. Jede Sendeeinheit (Handsender) ist mit einem Klipp zur festen Anbringung auf einer ebenen Fläche ausgestattet.

Sollten Sie noch Extrawünsche haben, dann fragen Sie einfach bei uns an --- Wir kümmern uns darum.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de